Cylindrical Fuse Holders

Table 9 (cont.)

Cat. No.	Models	Fuse link models	Rated insulation voltage(V)	Conventional free air thermal current(A)	Dimensions (mm) Fig.	A1	A2	B	H1	H2	Weight (g)
0909	RT18-32(X)	10 × 38	500	32	9.5	79	81	18	61	80	59
0910	RT18B-10	8.5 × 23	500	10	9.5	80	82	18	60	78	59
0911	RT18B-16	10 × 25.8	500	16	9.5	80	82	18	60	78	59
0912	RT18B-20	8.5 × 31.5	500	20	9.5	80	82	18	60	78	59
0913	RT18B-25	10 × 31.5	500	25	9.5	80	82	18	60	78	59
0914	RT18B-32	10 × 38	500	32	9.5	80	82	18	60	78	59
0915	RT18C-10	8.5 × 23	500	10	9.5	77	78	18	62	81	56
0916	RT18C-16	10 × 25.8	500	16	9.5	77	78	18	62	81	56
0917	RT18C-20	8.5 × 31.5	500	20	9.5	77	78	18	62	81	56
0918	RT18C-25	10 × 31.5	500	25	9.5	77	78	18	62	81	56
0919	RT18C-32	10 × 38	500	32	9.5	77	78	18	62	81	56
0920	RT18M-32	10 × 38	500	32	9.5	78	78	18	60	80	56
0921	HG30-32	10 × 38	500	32	9.5	78	80	18	73	88	57
0922	RT18-63(X)	14 × 51	500	63	9.5	103	105	27	80	110	192



Figure 9.5

Table 9 (cont.)

Cat. No.	Models	Fuse link models	Rated insulation voltage(V)	Conventional free air thermal current(A)	Dimensions (mm) Fig.	Weight (g)
0923	RT18N-10	8.5 × 23	500	10	See figure 9.6	70
0924	RT18N-16	10 × 25.8	500	16	See figure 9.6	62
0925	RT18N-20	8.5 × 31.5	500	20	See figure 9.6	63
0926	RT18N-25	10 × 31.5	500	25	See figure 9.6	62
0927	RT18N-32	10 × 38	500	32	See figure 9.6	62



Figure 9.6

Table 9 (cont.)

Cat. No.	Models	Fuse link models	Rated insulation voltage(V)	Conventional free air thermal current(A)	Dimensions (mm) Fig.	A1	A2	B	H1	H2	Weight (g)
0928	RT18L-63	14 × 51	690	63	9.7	108	115	27	78	100	114
0929	RT18L-125	22 × 58	690	125	9.7	126	134	36	78	104	182



Figure 9.7

Table 9 (cont.)

Cat. No.	Models	Fuse link models	Rated insulation voltage(V)	Conventional free air thermal current(A)	Dimensions (mm) Fig.	A1	A2	B	H1	H2	ϕd	Weight (g)
0930	HG30-63	14 × 51	500	63	9.8	107	80	27	80	102	4.5	167
0931	HG30-125	22 × 58	500	125	9.8	140	110	36	90	109	4.5	185



Figure 9.8